

英国 DCVG 和 CIPS 充电器正确使用说明

英国 DCVG 和 CIPS 接收主机充电口未采用防误插模式，很容易导致市面上各类型同接口充电器给 DCVG 和 CIPS 接收主机误充，造成 DCVG 和 CIPS 接收主机损坏，现以 DCVG 为例，对 DCVG 接收主机充电方法做出说明，希望各使用者可以避免类似情况。

1、DCVG 和 CIPS 充电端口

由于未采用防误触设计，充电端口和市面中很多电子产品的充电端口类似，很容易造成误插损坏仪器。



2、市面中类似充电子产品 220V 八字插口电源线误插入 DCVG 接收主机中的情况

这种情况一定要避免，如果出现这种情况，会造成接受主机内部电路损坏，从而机器失效。



3、使用设备原装充电器充电过程

设备原装充电器将 220V 电压转换成 20V 电压，然后给 DCVG 接收主机充电。我们在设备使用过程中一定要使用设备原装充电器进行充电。



西安捷通智创仪器设备有限公司

地址：西安市雁塔区沣惠南路 18 号唐沣国际广场 D 座 6 层

电话：029-89396188/400-029-3662

传真：029-85419019

邮编：710075

网址：<https://www.xajtzc.com>

邮箱：info@quickection.com

